

注意

LEDバルブのヒートシンクが端子に接触する場合は、端子を少し広げてください。
ヒートシンクに接触した状態で使用すると、車両側ヒューズが切れたり、製品故障の原因となります。

