# インターネットエクスプローラー用時刻補正手順書

# ≪Windows7 向け手順≫

#### 【用意するもの】

・パソコン ・製品付属の microSDHC(SDXC)カード ・製品付属の SD カードアダプター ※64GB 以上は microSDXC になります。以下は説明の為、microSD カードにて表記いたします。

### 初回時刻補正方法

① microSD カードを本機に接続。フォーマットを行います。

※microSDHC の挿入、取り外し方法:取扱説明書 P15 参照 / ※フォーマット方法:取扱説明書 P 参照

## ② microSD カードをパソコンで読み取ります。



## ③ HP の「TIME.txt データのダウンロードはこちらをクリック」を選択。

SR	Safety HOME 製品情報 メディア 取扱説明書 製品力タログ System
Menu	Google Chrome(ク゚ープルクローム)、Firefox(ファイヤーフォックス)用時間補正手順書はこちらからダウンロード
<b>ホーム</b>	Internet Explorer(インターネヤトユクスプローラー)用時間補正手順書はこちらからダウンロード
製品情報	TIME tytビークのがウンロードけったらたクリック
-リアビ*ユーカメラレコーダ*-	11ML.(K) 909330 116235623997
├適合表	初回時間補正手順について ※下記内容はGoogle Chrome()
└時刻補正	
├360ºビューシステム(準備中)	<sup>用意するもの</sup> (ここをクリック してください。)

# ④画面が以下のように変わったら、文字データをドラックしてコピー。



🖟 アクセサリ 🔷	
😪 Snipping Tool	
🍃 エクスプローラー	user29
🔤 コマンド プロンプト	ドキュメント
し サウンド レコーダー	
💷 ネットワーク プロジェクターへの接続	ピクチャ
릘 はじめに	
回 ファイル名を指定して実行	コンピューター
🧧 プロジェクターへの接続	ネットワーク
◎ ペイント	
/── メモ帳	コントロール パネル
퉋 リモート デスクトップ接続	ニバノフ レプロ いち
_ ワードパッド	7/1/2/9/9-

🧊 無題 - メモ帳	
ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)	
DateTime=2019/12/01-08:00:00 rename=1 ;Keep This at last line	;





### ⑥ 日時変更した microSD カードを取り出し、本器に SD カードを挿入し ます。エンジンをかけて録画状態を確認したら時刻補正は終了です。

※Windows の場合、7 と 10 で時刻補正の保存のやり方が異なりますの で、ご注意ください。適正に作業を行わないと、正常に時刻補正が行われ ません。

次ページ Windows10 の時刻補正方法の説明となります。

# インターネットエクスプローラー用時刻補正手順書

# <u>≪Windows10向け手順≫</u>

#### 用意するもの】

・パソコン ・製品付属の microSDHC(SDXC)カード ・製品付属の SD カードアダプター ※64GB 以上は microSDXC になります。以下は説明の為、microSD カードにて表記いたします。

### 初回時刻補正方法

① microSD カードを本機に接続。フォーマットを行います。

※microSDHC の挿入、取り外し方法:取扱説明書 P15 参照 / ※フォーマット方法:取扱説明書 P 参照

### ② microSD カードをパソコンで読み取ります。



### ③HP の「TIME.txt データのダウンロードはこちらをクリック」を選択。

Menu         Google Chrome(ク <sup>r</sup> -ワ <sup>*</sup> k/ローム)、Firefox(ファイヤ-フォゥワス)用時間補正手順書はこちらからダウンロード           ホーム         Internet Explorer(インターネャk103.º ローラ-)用時間補正手順書はこちらからダウンロード           製品情報         Internet Explorer(インターネャk103.º ローj-)用時間補正手順書はこちらからダウンロード           ドアン・コッジレージャー         Internet Explorer(インターネャk103.º ローj-)用時間補正手順書はこちらからダウンロード           「Internet Explorer(インターネャk103.º ロ-j-)用時間補正手順書はこちらからダウンロード         Internet Explorer(インターネャk103.º ロ-j-)用時間補正手順書はこちらからダウンロード           「日常は、日常は、日常は、日常は、日常は、日常は、日常は、日常は、日常は、日常は、	SR	Safety System System
ホーム         Internet Explorer(インターネットレクスプローテ)用時間補正手順書はこちらからダウンロード           製品情報         TIME.txtデータのダウンロードはこちらをクリック           ドアに**・かぶい?ゲー         プロ時間間補正手順について ※下記内容はGoogle Chrome(/)           ・時刻補正         田倉支去の	Menu	Google Chrome(グーグルクローム)、Firefox(ファイヤーフォックス)用時間補正手順書はこちらからダウンロード
製品情報         TIME.txtデータのダウンロードはこちらをクリック           ド週合表         初回時間欄値E手順について ※下記内容はGoogle Chrome(/)           -時刻補正         四日前日間値に手順について ※下記内容はGoogle Chrome(/)	ホーム	Internet Explorer(インターネットュクスプローラー)用時間補正手順書はこちらからダウンロード
HJアビ1-が5/1-ヴィー     HIMELX(チーダのダリクリートNaと55ををクリック)       上達合表     初回時間矯正手順について ※下記内容はGoogle Chrome(クレック)       山時刻補正     田倉するちの	製品情報	
H適合表             J·時刻補正                M回時間補正手順について             ※下記内容はGoogle Chrome()                 H時刻補正	-リアビ゛ューカメラレコータ゛ー	11ME.1X17-9009021-11ac 55829099
	├適合表	初回時間補正手順について ※下記内容はGoogle Chrome()
田育すろちの	└時刻補正	
-360°t°1->374(準備中) / アンテンテム(準備中) / アンテンテム(準備中) / アンテンテム(準備中)	├360ºビューシステム(準備中)	用意するもの ここをクリック

 ④ クリックすると画面下に「TIME.txt」を開く・保存・キャンセルなどの 画面が出てくるので、「保存」を選択。パソコンに接続している microSD カードに保存してください。この際、ファイル名は変更しないでください。

### ⑤ microSD カードを立ち上げ、ホームページより保存した「TIME.txt]デ ータの日時を修正上書きして保存。



### ⑥ 日時変更した microSD カードを取り出し、本器に SD カードを挿入し ます。エンジンをかけて録画状態を確認したら時刻補正は終了です。