

## ◆取り付け前の注意

- 取り付け作業の際はエンジンを止め、タイヤ留め等の安全器具をご使用になり、車両が動かないようにご配慮の上、実施してください。
- 坂道等での作業や一般道路(路肩等を含む)での作業は、危険ですのでおやめください。
- 周囲に小さなお子様等がないことをご確認ください。又、小さなお子様等に本品を触れさせないようにご注意ください。
- 取り付け作業の際は手袋等を着用し、怪我等をしないようにお気を付けてください。又、お履き物や衣服等も、機械整備作業に適したものをご着用ください。
- 長時間の屋外作業は、熱中症等の危険がありますのでお控えください。
- 取り付け作業に不安をお持ちの場合は、民間の自動車整備工場等に作業を委託してください。(その場合には有償となります。費用はお客様にてご負担ください。)

## ◆梱包物の内容

- ①専用メッキベゼル(ナンバープレート飾り枠) × 1個 ②取扱説明書 × 1枚

## ◆取り付け手順

※以下は、「POWER LED字光式ナンバープレート照明器具」(以下、照明器とする。)が、車両に取り付けられている状態からの手順です。照明器の取り付け方法は、同製品の取扱説明書をご参照ください。



- ①まず「専用メッキベゼル」の裏面の<sup>上側</sup>にあるツメ2カ所を、照明器の外周縁とナンバープレートの上側を挟み込むように引っ掛けてください。

※専用メッキベゼルには、上下の方向性はありません。



- ②続いて「専用メッキベゼル」の裏面の<sup>下側</sup>にあるツメ2カ所を、照明器の外周縁とナンバープレートの下側を挟み込むように引っ掛けてください。

※「専用メッキベゼル」の下辺を下側に少し、引っ張りながら奥へ押し込んでください。



- ③「専用メッキベゼル」が著しい変形無く、しっかり固定されていることをご確認ください。

- ・しっかり、ツメが入っていない場合には、「専用メッキベゼル」が外側に膨らんだように見えます。(そのような場合は、手前から押してください。)
- ・しっかりはまると、まっすぐに見えます。  
特に横側(短辺)は、膨らみが発生しやすい傾向にありますので、よくご確認ください。