

要保管



POWER RADIATOR

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書は、本製品ご使用にあたり、注意事項をご理解頂き、正しくご使用頂くことを目的としております。装着、ご使用になられる前に必ずご一読頂き、内容をご理解頂いた上でのご使用をお願い致します。

○ はじめに

- 商品到着後速やかに、製品の品番・商品名に間違いが無いか、確認して下さい。
(誤って装着された場合や、商品到着後2週間以上経過してからの商品違いが発生しても、返品及び交換が出来ません。)
- 本製品は車種別専用品となっており、適用車種以外への取り付けは行わないで下さい。
- 本製品を譲渡される場合には、本書も必ず添付して下さい。
- 本書に記載されている事項を守らなかった場合の死亡・怪我・事故・物的損傷・製品についての保証は一切の責任を負いかねます。また当製品に不具合が発生した際の製品脱着及びそれに関連する作業工賃・送料・時間的損失・車両等の修理代金・車両が使用できないことによる損失についても、弊社で負担することは一切出来ませんので予めご了承下さい。
- 各注意事項には▲危険 ▲警告 ▲注意 のマークがついております。それぞれの意味をご理解 頂き、取扱いには十分ご注意ください。

▲危険	この注意事項を無視して、誤った取扱いをしますと、死亡、または重傷に至る切迫した状況となります。
▲警告	この注意事項を無視して、誤った取扱いをしますと、死亡、または重傷に至る恐れのある状況です。
▲注意	この注意を無視して、誤った取扱いをしますと、人に被害が及んだり、物的損害を負う恐れがあります。

発売元 辰巳屋興業株式会社 自動車用品部

東京都葛飾区西新小岩3-8-4

TEL 03-3696-0620 FAX 03-3696-6721

<http://www.racinggear.co.jp> rg@tmy-net.co.jp

○ 車両構造上の注意事項

▲危険	本製品の加工は付属品を含み絶対に行わないで下さい。
▲警告	本製品はノーマル品に比べラヂエターの厚みが増しますので、ラヂエター本体、ファンシュラウドと、エキゾーストマニホールド、冷却ファン等との距離が近くなり、干渉する恐れがあります。 また、配管、配線等の取り回しがノーマル品装着時より変更が必要になる場合があります。 その場合車両側の加工が必要になる場合があります。装着時には、エンジン停止状態は勿論、始動状態のエンジンの揺れるスペースを含めたクリアランスの確保が必要です。
▲注意	この製品の取り付けは、必ず専門業者に依頼してください。取り付けには専門の知識と技術が必要です。

○ 取付上の注意事項

▲危険	ラヂエターの交換は訓練を受けた整備士が、設備の整った整備工場で行うべき危険な作業です。
▲危険	作業時には適切な服装を着用し、車両が十分に冷えるのを待って作業をして下さい。
▲危険	純正部品の取り付け、取り外しの作業はメーカー発行の整備要領書をよく読んでからおこなってください。

 警告	本製品交換後は、エンジンルーム内の安全確認を行って下さい。
 警告	事故後の車輛等に取り付けの場合、ファンブレードとラヂエターとのクリアランスが少なくなっている車輛があります。取り付けの際、干渉する、もしくは干渉する恐れがあると考えられる場合にも取り付けは行わないでください。コアを破損することがあります。
 警告	ドレンボルト、エア抜き口の締め過ぎによりボルト及びベースが破損する場合があります。手締めで締めた後、1/4 回転程度に増し締めを行ってください。取り付け後には必ず締まっている事を確認してください。
 注意	ラヂエター本体を落下させたり、強い衝撃を与えますと、キズなどの発生により強度が低下する 原因になりますので注意して取り扱って下さい。
 注意	車輛の個体差、ラバーの経年変化、商品誤差等により固定部品とラヂエターに隙間が開いてしまい、ラヂエターの固定が不安定になる場合があります。その場合には、ラバーを新品にして頂くか、ラヂエター上側のラバーの間にワッシャーを挟んで固定してください。

○ 取付後の注意事項

 警告	パイプ、ホース等配管及び配線に間違いがないか再度確認してください。
 警告	ボルト、ナット類の締め忘れがないか確認してください。
 警告	冷却水、ATF 等の漏れ、にじみがないか確認してください。
 警告	再度リザーバタンクが“MAX”になっているかを確認してください。
 警告	一度冷えてから再度冷却水量を確認してください。

○ 使用上の注意事項

 危険	走行前には、冷却水の漏れがないか点検を行ってください。漏れのある状態での走行は、車輛エンジン破損等の恐れがあり危険です。
 警告	本製品の取付後は定期的に点検、清掃、増し締めを行って下さい。正しい取扱いをしても、激しい運動状況やその他の原因により破損や損傷する場合がありますので、万一、破損や損傷が認められ、本来の性能が損なわれている場合は速やかにパーツを交換して下さい。
 警告	ラヂエターキャップについても定期的な点検を行ってください。ラヂエターキャップが正常に作動しない場合、ラヂエター内の圧力が極端に増し、ラヂエター自体の破損(液漏れ・タンクの破損等)に至る場合があります。

○ その他注意事項

 注意	本製品の仕様及び販売価格は予告無く変更する場合がございます。予めご了承下さい。
 注意	本製品の販売価格には、取り付け工賃は含まれておりません。

○ 不具合発生時には・・・

お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ下さい。その際、具体的な不具合内容をご連絡下さい。

※ 下記の内容につきましては、不具合品として認められません。

1. 本取扱説明書記載の取り付けをされていない場合
2. 製品に改造を行った場合
3. レース・ラリー等の競技で使用された場合
4. 事故や天変地異の災害による損傷、製品不具合
5. 車両の機能に影響が無い感覚的現象