

※必ず本書を読んでから取り付けてください。



「POWER LED字光式ナンバープレート—照明器具—」 取扱説明書

【字光式自動車登録番号標用照明器具 取付者 様】

※本書は、必ず車の使用者にお渡しください。
 ※POWER LED字光式ナンバープレート—照明器具—は、自動車の全長
 が変更されることのないよう、また取り付けによる改造が道路運送車両
 の保安基準に適合するよう取り付けしてください。
 ※車両特有のセンサー（球切れ警告等）が有る場合には、センサーの誤
 作動が発生する場合があります。ご注意ください。

〒124-8538 東京都葛飾区西新小岩3丁目8番4号
 辰巳屋興業株式会社 自動車用品部
 TEL 03-3696-0620 FAX 03-3696-6721

配線について


※本製品は、配線に（+）、（-）の極性がありますので、ご注意ください。

〔前用配線の場合〕

車の前用スモールランプ配線より、接続器具を使用して
 POWER LED字光式ナンバープレート—照明器具—の赤色
 線（+）とスモールランプの（+）線を接続し、黒色線
 （-）は、スモールランプ（-）線に接続してください。


〔後用配線の場合〕

既存番号灯の配線を接続端子より抜き取り、接続器具等
 で、POWER LED字光式ナンバープレート—照明器具—の赤
 色線（+）とスモールランプの（+）線を接続し、黒色線
 （-）は、番号灯の（-）配線に接続してください。




- ①照明器の配線を図のストップに突きあて、矢印の方にたたみ返し、プライヤでラッチがかむまで締め付けます。
- ②本線を通し、矢印の方にたたみかさね、プライヤでラッチがかむまで締め付けてください。

※運転席において、本照明器のみ消灯できないようにしてください。
 ※取り付けの際は、エンジンを止め、ライトを消した状態のこと。
 ※配線の長さは、必要に応じて切断し調整してください。
 ※配線は、付属の結束バンド等で確実に固定してください。



【イメージ図】

車体への取り付け方法



左図の様に、照明器とナンバープレートを付属の
 「車体取付ネジ 30mm」を使用して車両に取り付けてください。

※注意

登録自動車の後面には、封緘を取り付ける必要があります。
 法律に従い、取り付ける様をお願い致します。

■付属部品

品名	略図	入り数
車体取付ネジ 30mm		2本
接続器具		2個
結束バンド		3本
証明書	—	1枚

使用上の注意

1. 字光式自動車登録番号標（中板）専用照明器です。車両番号標（軽自動車）には、ご使用できません。
2. 取り付け作業は、専門業者に依頼してください。
3. 分解・改造は禁止です。
4. 商品、又は部品を他の目的で使わないでください。
5. 本製品は 12V 仕様車専用です。24V 仕様車では、ご使用できません。
6. 本製品は、電源電圧が不十分な場合は点灯しません。また、過剰な電圧が、かかった場合は、破損の危険があります。バッテリー等の電圧は、ご使用のバッテリーや車両の取扱説明書に従って、管理してください。
7. 本製品が、長時間、水中に浸るような状況で使用しないでください。
8. 本製品は、プラスチック製なので、洗浄の際は水や薄めた中性洗剤をお使いください。（シンナー、ワックス、アルコール等は使用禁止）
9. 折れ曲がり等変形したナンバープレートは、絶対に取り付けしないでください。（故障の原因となります。）

本製品の廃棄の際は、ご使用されている
 地方自治体の指導に基づき、処置を頂く様
 をお願い致します。

